

《黒板・白板のメンテナンス》

●チョークボード

《日常のお手入れ方法》

- ① 黒板全面をきれいな黒板消しで拭いてチョークの粉を落としてください。
- ② 固く絞ったきれいな濡れ布で黒板面を水拭きしてください。
- ③ 乾いたきれいで柔らかな布で黒板面の水分を拭き取ってください。なお、水拭きの際は洗剤を使用しないで下さい。(酸性・中世・アルカリ性 共)

《注意事項》

- ※ 使用開始早々のチョークボードはチョークと馴染んでおらず、消えにくいことがあります。チョークを横に寝かせて黒板面全体にチョークをこすり付けたあと、黒板消しで綺麗に拭いてください。
- ※ 黒板面とチョークは相性があります。チョークのメーカー・種類・品質・製造方法等や黒板消しの状態によっては消去しにくい場合があります。詳しくは営業担当にお問い合わせください。
- ※ 黒板面には異物が付着しないようにしてください。
(例)セロテープ・両面テープなどの粘着材、濡れたチョーク、濡れた黒板消し
- ※ ジュースなどの水以外の液体を板面掛けしないでください。

●マーカーボード

《日常のお手入れ方法》

- ※ 板面の清掃はキレイな雑巾にキレイな水を含ませて、白板面全体をお拭きください。
洗剤成分を含んだ水分はご使用をお避けください。(酸性・中性・アルカリ性を問わず)
- ※ マーカー筆記後すぐに消去を行うと消えない場合があります。
- ※ かすれたマーカーは筆記後板面に書かれたインクバランスが悪い為、消えにくくなりますのでご注意ください。またペン先が曲ったり柔らかい場合も同様です。
- ※ 頑固な汚れは無水エタノールにて清掃をおすすめします。

◎マグネットの使用について・・・金属の付いたマグネットは表面を傷つけやすいので注意して下さい。
なるべく着磁面が樹脂コーティングされたものや、ゴムシート状のものを使用して下さい。

藤木工業株式会社

〒811-1241

福岡県那珂川市後野1丁目8-1

TEL092-952-2720 FAX092-952-7940

E-Mail: fujiki-kougyou@k3.dion.ne.jp