

# 取扱説明書

## UDスライダー黒板「上下昇降黒板(ストップ装置付)」

### ●安全に関するご注意

- ① ブレーキを解除する場合、補助黒板等を下ろしてからブレーキ操作をして下さい。  
乗せたまま解除しますと、下まで一気に下がりますので危険です。
- ② 上下昇降は静かに行ってください。  
急に大きな力を加えるなど、反動的にはじき返すような昇降は危険ですからご注意ください。
- ③ 粉受けの上に乗らない様にして下さい。  
無理な荷重をかけると危険です。又粉受けも曲がりますので、絶対に乗らないよう注意して下さい。
- ④ ブレーキレバーのみを引き下げるような力をかけないで下さい。  
レバーが破損します。
- ⑤ ビス・ボルト類の点検を行ってください。  
長期間の昇降、又は不用意なショックによってビス・ボルトが緩むことがありますので、充分締め付けてご利用下さい。

### ●使用上のご注意

- ※ 上下昇降させる場合には、中央の粉受けとブレーキレバーを挟むようにして上下して下さい。  
このUDスライダー黒板は、ストップ装置が付いております。通常はブレーキがきくので動きません。  
レバーをはなすとその位置でブレーキされます。
- ※ 黒板表面は、時折水拭きをして下さい。  
ラーフルで良く拭いたあと水拭きして下さい。
- ※ 定期的に注油を行ってください  
新学期ごとに機械油を昇降パイプのほこりを取り除き、注油(スプレー用潤滑剤を使用)して下さい。
- ※ 黒板を使用しない時は、一番上に押し上げて下さい。  
黒板位置が高い所で、スプリングが一番良い状態にあります。  
特に夏休みや冬休みは、ご留意下さい。